


Accendere il dispositivo:

Per accendere il palmare premere il tasto tondo on/off posto sulla parte superiore.


A questo punto cliccando sull'icona **Y!** compare una finestra con scritto *“disattiva modalita' aereo”*

A questo punto il telefono inizia a ricevere segnale dal gestore di rete e compaiono 2 simboli **YIII** e **G** (uno indica l'intensita' di segnale l'altro la ricezione di segnale GPRS).




Toccando con lo stilo la lettera **G** di apre una finestra con scritto **connetti GPRS**.

Selezionando **connetti** il palmare inizia la connessione GPRS. Quando la connessione e' stabilita si visualizza l'icona **G <- ->** (lettera G con 2 frecce contrapposte).



Accedere al programma di gara:

Cliccando su start > programmi si trovano tutte le icone dei programmi installati; quello che ci serve si chiama **PSPLUS**.




CODICE DI PUBBLICAZIONE

Viene fornito dal centro classifiche.
Si inserisce quando si lancia il programma

STAZIONE GENERICA

Utilizzata dalla postazione di partenza



IDENTIFICATIVO PS

E' il numero della PS che stiamo
per cronometrare.

**IN CASO DI DOPPIO
PASSAGGIO DEVE ESSERE
MODIFICATO**